



# Handleiding

## Flonidan gasmeter, type Uniflo G4S-MV/G4S-RV

Deze slimme meter is een nieuwe generatie energiemeter, een digitale meter die uw huidige meter voor gas vervangt.



DELTA Netwerkbedrijf B.V.





## De Flonidan gasmeter, type Uniflo G4S-MV/G4S-RV


Deze gasmeter meet het gasverbruik in uw woning en geeft de meterstanden automatisch door. Deze slimme meter geeft de mogelijkheid om zelf nauwkeurig uw verbruik te volgen, waardoor het makkelijker is om energie te besparen.

Wanneer de gasmeter niet in dezelfde (meter)kast hangt als de elektriciteitsmeter, dan is de gasmeter draadloos met een zender verbonden aan de elektriciteitsmeter. Meer informatie over de slimme meter is te vinden op [www.dnwb.nl](http://www.dnwb.nl).



## Af lezen van de energiestand

Op het display wordt continu de gebruikte hoeveelheid gas weergegeven in kubieke meters, met vier cijfers achter de komma.



## Verbruiksindicator

Op het moment dat er gas wordt gebruikt, knippert de verbruiksindicator op het display.

## Alarmindicator

De alarmindicator licht op indien de normale werking van de meter is verhinderd. Dit wordt automatisch doorgegeven aan uw netbeheerder. Het oplichten van de alarmindicator duidt niet op een mogelijke gevaarlijke situatie.

## Rode drukknop

De rode drukknop onder het meterdisplay wordt gebruikt voor het veilig openen van de interne gasklep, indien deze bijvoorbeeld als gevolg van een netstoring is gesloten. Instructies worden in die gevallen gegeven via het display.

## Veiligheid

De meter is verzegeld om te voorkomen dat onbevoegden de meter openmaken. Het is niet toegestaan deze zegel te verbreken.

**Bij storingen:** Bel het gratis storingsnummer: 0800 - 9009 (7 dagen per week, 24 uur per dag)

**Meer informatie:** Kijk op [www.dnwb.nl](http://www.dnwb.nl) of bel DELTA Netwerkbedrijf: 0113 - 74 11 00 (tijdens kantooruren)

